

TROVIS HEATING NETWORK 60 – Nahwärme ganz smart

Quick Information Guide





Inhaltsverzeichnis

1	Wa	s ist das TROVIS HEATING NETWORK 60?	1
2	Mo	dbuskommunikation	2
	2.1	Verbindung zum CPU-Modul TROVIS 6610 über Modbus RTU	2
	2.1	.1 Anschluss der Heizungs- und Fernheizungsregler in den Hausstationen	5
	2.1	.2 Verdrahtung in der Linienstruktur	6
	2.1	.3 Verdrahtung abgehender Modbuslinien	7
	2.2	Verbindung zum CPU-Modul TROVIS 6610 über Modbus TCP	9
	2.2	.1 Anschluss der Heizungs- und Fernheizungsregler in der Hausstation	10
3	Bee	lienung	11
	3.1	Anmeldebildschirm	11
	3.2	Homescreen	13
	3.3	Übersicht Stationen	14
	3.4	Bedienfenster Hausstation	16
	3.5	Historisches Datalogging	21
	3.6	Trendanalyse	21
	3.7	Bedienfenster Alarming	22
	3.8	Bedienfenster Einstellungen	23
	3.9	Konfiguration der Kundendaten	25
	3.10	Konfiguration der CSV-Datei	28
4	Sta	ndardfunktionen Heizhaus	30



1 Was ist das TROVIS HEATING NETWORK 60?

Das "TROVIS HEATING NETWORK 60" ist ein Softwarepaket für das Automationssystem TROVIS 6600.

Es bietet die Möglichkeit, bis zu 60 Hausstationen an ein CPU-Modul TROVIS 6610 anzuschließen. Soll zusätzlich die komplette Heizhausautomation übernommen werden, unterstützt die Software bis zu 48 Hausstationen.

Daten wie Fühlerwerte, Sollwerte, Parameter und Verbrauchswerte können zyklisch über Modbus RTU und Modbus TCP aus den kommunikationsfähigen Heizungs- und Fernheizungsreglern der Automationssysteme TROVIS 5500 und TROVIS 5600 ausgelesen werden.

Die wichtigsten Rahmendaten sind:

- Komplettlösung für die vernetzte Nahwärme (wie Biogasanlagen, Blockheizkraftwerke usw.)
- Ideal für kleinere Netze (z. B. 60 Kunden)
- Optional auch mit Automation des Heizhauses
- Planungssicherheit durch Festpreis
- Keine Programmierung bei der Aufschaltung von Hausstationen erforderlich
- Kein PC notwendig
- Web-Visualisierung aus der Ferne
- Darstellung der erfassten Wärmemenge
- Apps für Android und iOS
- Wärmemengen in csv-Dateien
- E-Mail-Benachrichtigung bei Sammelstörung
- Kombination mehrer TROVIS HEATING NETWORK 60 möglich



2 Modbuskommunikation

Je nach Version des TROVIS HEATING NETWORK 60 können eine verschiedene Anzahl von Hausstationen an das System angeschlossen werden.

Die Version ohne Heizhausautomatisierung erlaubt eine Verbindung an bis zu 60 Stationen. Die Variante mit Heizhausregelung erlaubt einen Anschluss von bis zu 48 Hausstationen.

Die Stationsadressen der TROVIS Heizungs- und Fernheizungsregler sind durchgängig von 1-60, bzw. 1-48, zu vergeben.

Die Baudrate ist frei wählbar muss aber bei allen Modbusteilnehmern sowie am Modbus-Master gleich eingestellt sein.

Der Aufbau der Modbusstruktur muss wie folgt aufgebaut werden:



2.1 Verbindung zum CPU-Modul TROVIS 6610 über Modbus RTU

Abbildung 1 - Eine Modbuslinie mit einem CPU-Modul

Benötigte Hardware Beispiel 1						
Name	Funktion	Varianten- ID	Artikelnummer	Anzahl		
CPU-Modul TROVIS 6610	Zentralgerät	2461139		1		
I/O-Modul TROVIS 6620	Zusätzliche Ein- und Ausgänge	2461146		1		
CoRe01	Protokollwandlung/Vorspannung		1400-9670	1		
SA5000	Blitzschutz		1400-9868	1		
Busverbindungskabel	Verbindung zwischen den Geräten		8801-2805	1		
Modbusmasterkabel	Verbindung CPU zu CoRe01		1400-9748	1		

SAMSON AG

Thomas Hilbig

Produktmanagement und -marketing Automationssyteme und Heizungsregler





Abbildung 2 - Zwei oder mehr Modbuslinien mit einem CPU-Modul

Benötigte Hardware Beispiel 1						
Name	Funktion	Varianten- ID	Artikelnummer	Anzahl		
CPU-Modul TROVIS 6610	Zentralgerät	2461139		1		
I/O-Modul TROVIS 6620	Zusätzliche Ein- und Ausgänge	2461146		1		
CoRe01	Protokollwandlung/Vorspannung		1400-9670	2		
SA5000	Blitzschutz		1400-9868	2		
Busverbindungskabel	Verbindung zwischen den Geräten		Enthalten	2		
Modbusmasterkabel	Verbindung CPU zu CoRe01		1400-9748	1		



Benötigte Hardware Beispiel 1							
Name	Funktion	Varianten- ID	Artikelnummer	Anzahl			
CPU-Modul TROVIS 6610	Zentralgerät	2461139		1			
I/O-Modul TROVIS 6620	Zusätzliche Ein- und Ausgänge	2461146		1			
CoRe01	Protokollwandlung/Vorspannung		1400-9670	3			
SA5000	Blitzschutz		1400-9868	3			
Busverbindungskabel	Verbindung zwischen den Geräten		Enthalten	3			
Modbusmasterkabel	Verbindung CPU zu CoRe01		1400-9748	2			



2.1.1 Anschluss der Heizungs- und Fernheizungsregler in den Hausstationen

Das TROVIS HEATING NETWORK 60 ist kompatibel mit allen kommunikationsfähigen Heizungsreglern der Serie TROVIS 55xx. Um Schäden durch Überspannungen zu vermeiden, sind Blitzschutzmaßnahmen an den Hausstationen vorzusehen.



Abbildung 4 - Hausstationen mit zugehörigen Blitzschutzmaßnahmen

SAMSON AG Thomas Hilbig Produktmanagement und -marketing Automationssyteme und Heizungsregler



2.1.2 Verdrahtung in der Linienstruktur

Innerhalb einer Modbuslinie müssen die Leitungen von einer Hausstation zu nächsten weitergeschliffen werden. Stichleitungen sind zu vermeiden. Es sind zwei LSA-Leisten (oder ähnliches vorzusehen) an denen die Verdrahtung wie folgt ausgeführt werden sollte:



Abbildung 5 - Verdrahtung einer Hausstation in der Linienstruktur

Die Anschlussleisten können sich entweder in einem Straßenverteiler außerhalb der Wohneinheit befinden oder alternativ in der Hausstation verbaut sein. Ein schleifen der Leitung ist in jedem Fall erforderlich.



2.1.3 Verdrahtung abgehender Modbuslinien

Von der Hauptbuslinie abgehende Straßenzüge können ebenfalls durch eine Weiterschleifung der Busleitung angeschlossen werden. Ist an den Abgangspunkten der Leitung kein Straßenverteiler vorgesehen muss die folgend aufgeführte Verdrahtung in der letzten Hausstation vor dem Abgang durchgeführt werden. Der Abgriff für die abgehende Linie ist dann ebenfalls in die entsprechende Hausstation zu verlegen.



Abbildung 6 - Abgehende Busleitungen von der Hauptlinie

An den Blau markierten Punkten sind die von der Hauptbuslinie abgehenden Leitungen dargestellt.

Die Verdrahtung an entsprechenden Punkten sollte wie folgt ausgeführt sein:





Abbildung 7 - Schleifen der Buslinie ohne CoRe01

Überschreitet die Modbuslinie eine Länge von 1200 Metern ist ein CoRe01 als Repeater in die ankommende Modbusleitung einzusetzen. Dies ermöglicht eine erneute Ausweitung der Modbuslinie um 1200 Meter.



Abbildung 8 - Schleifen der Buslinie mit CoRe01

SAMSON AG Thomas Hilbig Produktmanagement und -marketing Automationssyteme und Heizungsregler



2.2 Verbindung zum CPU-Modul TROVIS 6610 über Modbus TCP

Alternativ zu einer drahtgebundenen Verdrahtung ist auch eine Kommunikation über TCP/IP möglich.

Die CPU TROVIS 6610 unterstützt hierfür das Modbus-TCP-Protokoll. Der Anschluss an das Gerät muss hierfür folgendermaßen aussehen:



Abbildung 9 - Anschluss von Reglern über ModbusTCP

Benötigte Hardware ModbusTCP-Anbindung							
Name	Funktion	Varianten- ID	Artikelnummer	Anzahl			
CPU-Modul TROVIS 6610	Zentralgerät	2461139		1			
I/O-Modul TROVIS 6620	Zusätzliche Ein- und Ausgänge	2461146		1			



2.2.1 Anschluss der Heizungs- und Fernheizungsregler in der Hausstation Die Hausstationen müssen für die Umsetzung des ankommenden ModbusTCP-Signals auf ein ModbusRTU-Signal mit ModbusTCP-Gateways ausgestattet sein.

Es können Regler mit einer RS232-Schnittstelle und Regler mit TTL-Schnittstelle direkt an das Gateway angebunden werden. Zusätzlich kann über die vorhandene RS485-Schnittstelle des Gateways ein RS485-Verbund (wie in Punkt 2.1.3 beschrieben) angeschlossen werden.

Dies ermöglicht unter anderem eine Überbrückung von größeren Distanzen zwischen dem Heizhaus und den einzelnen Stationen über TCP/IP, bzw. mit externen Umsetzern über Lichtwellenleiter.



Abbildung 10 - Anschluss der Gateways ans ModbusTCP



3 Bedienung

Die grafische Bedienoberfläche ist über den Web-Server auf dem CPU-Modul TROVIS 6610 erreichbar.

Somit können sowohl webfähige mobile Endgeräte (iPad, GalaxyTab etc.) als auch Laptops und PC auf die Visualisierung zugreifen.

Folgend werden die wichtigsten Funktionen des TROVIS HEATING NETWORK 60 erläutert.

3.1 Anmeldebildschirm

Es sind ab Werk vier Benutzerstufen festgelegt, denen unterschiedliche Passwörter zugeordnet sind:

Benutzerlevel 1:	1111	Hat nur visuelle Rechte
Benutzerlevel 2:	2222	Hat eingeschränkte Schreibrechte
Benutzerlevel 3:	3333	Hat sämtliche Schreibrechte
Benutzerlevel 4:	9725	Hat zusätzlich Administratorrechte



SAMSON AG Thomas Hilbig Produktmanagement und -marketing Automationssyteme und Heizungsregler



Funktionsbeschreibung der Buttons:





3.2 Homescreen

Der Homescreen ist der zentrale Punkt, von dem auf alle angeschlossenen Hausstationen zugegriffen werden kann. Die Anzahl der angezeigten Buttons hängt davon ab, welche Stationen aktiviert wurden. Es sind insgesamt maximal vier Gruppen mit jeweils 16 Reglern möglich. Sobald ein Regler der jeweiligen Untergruppe aktiv ist, wird der entsprechende Button eingeblendet.

SAMSON AG	Benutzerlevel: 3	AT:	05.04.2013	15:26:50
	Nahwärr	ne - ganz smart	Navi	gationsbuttons
	60314 Frankfurt ,	Weismüllerstraße 1 - 16		
	60314 Frankfurt ,	Weismüllerstraße 17 - 32		
	60314 Frankfurt ,	Weismüllerstraße 33 - 48		
	60314 Frankfurt ,	Weismüllerstraße 49 - 60		
	🥰 ビ 🎎 🛛	🔂 🕹 🖄	×	<u>~~~</u>
				1
Historische	s Logging		Tre	ndanalyse

Funktionsbeschreibung der Buttons:

Historisches Logging	Zugriff auf alle historischen Werte im CPU-Modul
Trendanalyse	Zugriff auf alle aktuellen Trendwerte



3.3 Übersicht Stationen

Ab hier ist die Navigation in die angeschlossenen Hausstationen möglich. Deaktivierte Stationen werden ausgeblendet.

Sind Wärmemengenzähler an die Zählerbusschnittstelle der Hausstationen angeschlossen, werden automatisch Arbeit und Durchfluss in der Tabelle angezeigt. Wurde in den Stationen eine Pumpe, ein Ventil oder eine Betriebsart von Hand geändert, wechselt die Betriebsartenanzeige von Grün auf Rot und es wird das Wort "Betriebsart" eingeblendet.

Über die bereits beschriebenen Buttons "Adressen", "Kundennummern" und "Namen" kann die Anzeige in der Spalte Liegenschaft geändert werden. Änderungen stellen sich wie folgt dar:

Liegenschaft Betriebsart	Arbeit	Durchfluss	Vorlauftemperatur	Rücklauftemperatur		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 1 Auto	0.) MWh	0 0 m³/h	0.0 ^v C	0.0 ⁺ C		
		Anzeige	Zählerwert	te		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3				1848-118-		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 G T	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraß Handeingriff in Statio	n 0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 7	0.0 MWh	0.0 m²/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 9 Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 10 Ort	0.0 MWh	0.0 <mark>m³/h</mark>	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 11 Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 12	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, W Deaktivierte Station	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismulierstraise 15	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 16	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C		
A A A			X			
Navigation zwischen			Navigati	on zwische		
den Gruppen			den	Gruppen		

Abbildung 11 - Stationsübersicht mit aktivierter Anzeige "Adressen"



Liegenschaft	Betriebsart	Arbeit	Durchfluss	Vorlauftemperatur	Rücklauftemperatur
Kd-Nr. 000 001-A	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 003-C	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 004-D	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 005-E	GLT	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 006-F	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 007-G	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 009-I	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 010-J	Ort	0.0 MWh	0.0 <mark>m³/h</mark>	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 011-K	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 012-L	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 014-N	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 015-0	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Kd-Nr. 000 016-P	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
	😂 🔝 1			×	

Abbildung 12 - Stationsübersicht mit aktivierter Anzeige "Kundennummern"

Abbildung 13 - Stationsübersicht mit aktivierter Anzeige "Namen"

Liegenschaft	Betriebsart	Arbeit	Durchfluss	Vorlauftemperatur	Rücklauftemperatur
Anna Aurich	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Clara Clemens	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Doris Dinkelmann	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Erna Ente	GLT	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Frank Furbs	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Günther Gans	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Inge Ingasson	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Jakob Janders	Ort	0.0 MWh	0.0 <mark>m³/h</mark>	0.0 °C	0.0 °C
Karlheinz Klöten	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Ludwig Landman	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Norbert Nichtig	Auto	0.0 MWh	0.0 m⁵/h	0.0 °C	0.0 °C
Oskar Ohnesorg	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
Peter Pan	Auto	0.0 MWh	0.0 m³/h	0.0 °C	0.0 °C
				×	

SAMSON AG Thomas Hilbig Produktmanagement und -marketing Automationssyteme und Heizungsregler



3.4 Bedienfenster Hausstation

Durch einen Klick auf die gewünschte Adresse, Kundennummer oder den Namen erfolgt die Navigation in die zugeordnete Hausstation.



Im Anlagenbild können nun folgende Zugriffe durchgeführt werden:

Parameter

Abhängig von dem eingestellten Anlagenschema im Regler werden die passenden Parameter angezeigt.

Maximal stehen die dabei folgenden dargestellten Einstellmöglichkeiten zur Verfügung. Um Änderungen durchzuführen muss in das entsprechende Feld geklickt werden. Ein Klick auf "Zurück" erlaubt einen Rücksprung in das Anlagenbild.

					1	GROUP
						<u>``</u>
SAMSON AG	Benutzerle	vel: 4		AT:	08.04.2013	09:46:42
			Holger Hab	orunski		
			Parame	eter		
	1	Rk 1	Rk 2		TWW	
Steigu	ung VL	1.6	1.6	Sollwert Trinkwasser	60.0 °C	
Nivea	u VL	0.0 K	0.0 K	Sollwert Therm. Desinf.	70.0 °C	
Max F	RL-Temp	65.0 °C		Schaltdiff. Trinkwasser	5.0 K	
Fuss	punkt RL-Temp	65.0 °C		Ladetemperaturerhöhung	10.0 K	
			к.		,	
			Zurücl	Zurück zur	n Anlagensch	ema
		3			×	

<u>Pumpen</u>

Um den Handbetrieb für eine Pumpe aufzurufen, muss auf das entsprechende Pumpensymbol geklickt werden. Danach öffnet sich folgendes Fenster:



Eine Änderung bewirkt eine Umschaltung des Reglers auf Handbetrieb.



<u>Ventile</u>

Um den Handbetrieb für ein Ventil aufzurufen, muss auf das entsprechende Anzeigefeld für das Stellsignal geklickt werden. Danach öffnet sich folgendes Fenster:



Der gewünschte Wert kann entweder über eine Tastatur oder über die im Fenster eingeblendeten Schaltflächen eingegeben werden und muss mit dem OK-Button bestätigt werden.

Eine Änderung bewirkt eine Umschaltung des Reglers auf Handbetrieb.



Betriebsart

Jedem Regelkreis im Anlagenschema ist ein Betriebsartenschalter zugeordnet. Befindet sich der Regler im Automatikmodus wird dies in der linken Schaltfläche angezeigt. Die rechte Schaltfläche zeigt die aktuelle Betriebsart im Regler.



Durch einen Klick auf die Schaltfläche "Auto" wird folgendes Fenster geöffnet:

SAMSON AG	Benutzerlevel: 4	09.07.2013 09:49:38
		Samson
		•
	Handbedienung	
	AS01_M@CO_stationnumber@_BetriebsArt_Rk1	
	Auto Standby Sonne Mond -	Aktueller Status
	Zurück	

Zum Wechsel der Betriebsart muss nun die gewünschte Schaltfläche betätigt werden. Ist dies erfolgt, kann durch Bestätigen des Buttons "Zurück" das Anlagenbild aufgerufen werden.

Eine Änderung bewirkt eine Umschaltung des Reglers auf Handbetrieb.

Der Betriebsartenschalter wechselt nach erfolgter Änderung in den folgenden Modus:



Die linke Schaltfläche zeigt nun die gewählte Betriebsart. Die rechte Schaltfläche zeigt die aktuelle Betriebsart im Regler. Trotz angewähltem Handbetrieb können hier Abweichungen angezeigt werden, wenn ein Handbetrieb direkt am Regler gewählt wurde oder ein Frostschutzprogramm aktiv ist.



Hand/Auto-Umschalter

Wurden Änderungen abweichend der Automatikanforderung des Reglers an Pumpen, Ventilen oder den Betriebsartenschaltern durchgeführt, ändert der Hand/Automatikschalter seine Farbe von grün auf blau. Zudem wird die Information "GLT" angezeigt.



Um die Station in den Automatikbetrieb zurückzusetzen muss der Hand/Automatik-Schalter bestätigt werden. Der Regler wird daraufhin die Pumpen, Ventile und die Betriebsartenschalter zurück in den Automatikmodus setzen.



3.5 Historisches Datalogging

Von den angeschlossenen Hausstationen werden anlagenspezifische Datenpunkte geloggt und im historischen Speicher des CPU-Moduls TROVIS 6610 abgelegt. Es stehen standardmäßig folgende Datenpunkte zur Verfügung:

- Speichertemperatur
- Vorlauftemperatur
- Leistung Wärmemengenzähler 1
- Rücklauftemperatur Wärmemengenzähler 1
- Vorlauftemperatur Wärmemengenzähler 1

Durch Betätigen des Buttons "Historisches Datalogging" öffnet sich folgendes Fenster:



3.6 Trendanalyse

Im Fenster Trendanalyse werden alle am Regler angeschlossenen Sensoren in Ihrem aktuellen Verlauf dargestellt.

Wird das Fenster das erstemal geöffnet startet der Trend automatisch. Bei jedem weiteren Aufruf muss das Trending durch betätigen des Buttons "Starten" begonnen werden.

SAMSON AG 100 90	Benutzerlevel:	3	AT: 11.	7 °C 08.0	14.2013 12:01:08
80 70 60 50 40		Trend	lverläufe Zu	rück zum Ar	llagenschema
30		Wert	in CSV speichern		
11:59:29	11:59:49	12:00:09	Trending Start/S	Stop	12:01:09
Dialda free				> >>>	
Rücklauftempe	eratur RK1 Vor eratur RK2 Vor	lauftemperatur RK1		Angeschlo	ossene Sensore
6	2			<u>a</u> 🖇	\$

3.7 Bedienfenster Alarming

In den angeschlossenen Hausstationen werden eingehende Sammelstörmeldungen sowie Kommunikationsausfälle überwacht. Die betreffenden Störungen werden im Fenster Alarming dargestellt:

SAMSON AG	Benutzerlevel: 3		AT:	08.04.2013	12:16:58
Alarmliste (Online)					
Alarmtext			Alarm kommt		ALIE
dodbusstation 817 Statu			05.04.2013 15:50:38		AUF
ammelstörung Regler 48			05.04.2013 10:35:24		
ammelstörung Regler 49			05.04.2013 10:35:24		-
ammelstörung Regler 50			05.04.2013 10:35:24		
ammelstörung Regler 46			05.04.2013 10:35:20		
ammelstörung Regler 47			05.04.2013 10:35:20		
ammelstorung Hegler 35			05.04.2013 10:35:17		
					-
					-
				_	
Mel	detexte		T Störmelde	ezeit	
IVICI					
					_
					_
					-
					-
	Anzahl aktiver	Meldungen	3		-
		8			
			Meldung	en stehen an	AR
			Intertaung	,en stenen un	~
21 1929 INC					
Anzahl der Alarme :		Zuruck	↓		
	🥞 ビ 🍣			×	

SAMSON AG Thomas Hilbig Produktmanagement und -marketing Automationssyteme und Heizungsregler



3.8 Bedienfenster Einstellungen

Das Bedienfenster kann nur geöffnet werden, wenn der Administrator eingeloggt ist. Von hier aus können Hausstationen aktiviert und deaktiviert, die hydraulische Darstellung der eingestellten Anlagenkennziffer geändert und die Position von Pumpen und Ventilen im Bild angepasst werden.



Zum Hinzufügen von Stationen in das TROVIS HEATING NETWORK 60, muss in der Einstellebene die entsprechende Gruppe mit den Modbus-Stationen geöffnet werden.

Im sich öffnenden Fenster sind alle Stationen dieser Gruppe dargestellt. Aktivierte Regler sind mit einem grünen Informationsfeld gekennzeichnet. Inaktive Stationen sind Grau hinterlegt. Um eine Station zu aktivieren, muss der Button "Aktiv/Inaktiv" betätigt werden.

Daraufhin wird die Kommunikation zum Regler überprüft und der Status wird in der Spalte Kommunikation angezeigt.

Die Spalte "Anl.-Variante" ermöglicht es das standardmäßig hinterlegte Anlagenschema in eine Pufferspeicheranlage oder in eine Sekundäranlage zu ändern.

SAMSON AG Thomas Hilbig Produktmanagement und -marketing Automationssyteme und Heizungsregler



Die Spalte "Anl.-Kennziffer" zeigt die aktuell eingestellte Anlagenkennziffer im Regler.

Über den Button "Anlagen-Konfiguration" kann in Abhängigkeit der Anlagenkennziffer die Position von Pumpen und Ventilen geändert werden.

SAMSON AG Benutzerlevel: 4				09.07.2013 09:56:08
Modbusstation	Aktiv / Inaktiv	Modbus-Kommunikation	Anlagenvarianten	Anlagen-Kennziffer
Anna Aurich	Aktiv	ок	Standard	1.5
Inaktive Stationen	Inaktiv			
Giara Gremens	Aktiv	ОК	Standard 💌	1.0
Doris Dinkelmann	Aktiv	οκ	Standard Sond	lerkonfiguration
Erna Ente	Aktiv	ок	Standard	
Frank Furbs	Aktiv	ок		11.0
Günther Gans	Aktiv	ок	Standard	1.0
Holger Habrunski	Inaktiv			
Inge Ingasson	Aktiv	ок	Sekundäranlage 🚽 ┥	1.0
Jakob Janders	Aktiv	ОК	Standard	1.0
Karlheinz Klöten	Aktiv	ОК	Standard	11.1
Ludwig Landman	Aktiv	ОК	Standard	1.0
Manfred Muth	Inaktiv			
Norbert Nichtig	Aktiv	ок	Standard	1.0
Oskar Ohnesorg	Aktiv	ок	Standard	1.0
Peter Pan	Aktiv	ОК	Standard	2.0
	-			

					GROUP
SAMSON AG Ben	utzerlevel: 4			4.4. · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	09.07.2013 10:01:35
Anlagen-Kennziffer	RK1 Vorlauf / Rücklauf	RK2 Vorlauf / Rücklauf	Zirkulations-Rücklauf Speicher / Tauscher	Zubringerpumpe Eigenbedarf	Vorregelung
1.0	Rücklauf				
1.5	Rücklauf				
1.6	Rücklauf		Tauscher		
1.9		Vorlauf			
2.1	Rücklauf				
3.0				Ja	
4.1	Rücklauf				
11.2	1		Speicher	Änderbar	in Ja/Nein
13.0		Rücklauf			
13.2		Rücklauf	Speicher		Nein
		1			
			Änderbar in Ta	auscher/Speiche	r
Ände	erbar in Vorlauf	Rücklauf			

3.9 Konfiguration der Kundendaten

Das Einstellen der Adressen, Kundennummern und Namen lässt sich bequem über den Web-Server des CPU-Moduls TROVIS 6610 ausführen.

🔂

X

Dazu muss die Webseite der CPU durch die Eingabe der IP-Adresse im Browser Mozilla Firefox geöffnet werden.

Die Passwörter sind identisch mit denen des TROVIS HEATING NETWORK 60:

Benutzerlevel 1: Benutzerlevel 2:	1111 2222	Kein Zugriff Hat eingeschränkte Schreibrechte
Benutzerlevel 3:	3333	Hat sämtliche Schreibrechte
Benutzerlevel 4:	9725	Hat zusätzlich Administratorrechte



Die Einstellungen zur Konfiguration der Kundendaten sind im Menüpunkt Service unter Customer Settings zu finden.



TROVIS 6610 CPU Modul - addresses acquisition Key Customer description BLOCK0 Nahwärme - ganz smart BLOCK1 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 1 - 16 BLOCK2 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 17 - 32 Speichern und Übernehmen Frankfurt, Weismüllerstraße 33 - 48 Frankfurt, Weismüllerstraße 33 - 48 Frankfurt, Weismüllerstraße 49 - 60 Key Customer number Frankfurt, Weismüllerstraße 49 - 60 Key Customer number Key Customer number MoD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MoD02 Kd-Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MoD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MoD04 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Frank Eurbe 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5					
Key Customer description BLOCK1 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 1 · 16 Beschriftung Homescree BLOCK2 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 1 · 16 Beschriftung Homescree Speichern und Übernehmen Frankfurt. Weismüllerstraße 33 · 48 Beschriftung Homescree Frankfurt. Weismüllerstraße 33 · 48 Frankfurt. Weismüllerstraße 33 · 48 Beschriftung Homescree Key Customer number Frankfurt. Weismüllerstraße 49 · 60 Frankfurt. Weismüllerstraße 49 · 60 Key Customer number Customer Place MOD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 2 MOD02 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 3 MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 4 MOD04 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 5 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 5	Back	TROVIS	6610 CPU Modul - addres	ses acquisition	
Key Customer Place MOD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 1 MOD03 Kd-Nr. 000 001-A Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5	Apply settings	Key	Customer description		
BLOCK1 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 1 - 16 Beschriftung Homescreiter BLOCK2 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 17 - 32 Beschriftung Homescreiter Speichern und Übernehmen Frankfurt. Weismüllerstraße 33 - 48 Frankfurt. Weismüllerstraße 33 - 48 Frankfurt. Weismüllerstraße 49 - 60 Frankfurt. Weismüllerstraße 49 - 60 Frankfurt. Weismüllerstraße 49 - 60 Key Customer number Customer Place MOD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 1 MOD02 Kd-Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd-Nr. 000 006-E Frank Eurbs 60314 Frankfurt. Weismüllerstraße 6		BLOCK0	Nahwärme - ganz smart		
BLOCK2 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 17 - 32 Speichern und Übernehmen Frankfurt, Weismüllerstraße 33 - 48 Frankfurt, Weismüllerstraße 49 - 60 Key Customer number Place MOD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD02 Kd-Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd-Nr. 000 006-E Erank Eurhes 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 6		BLOCK1	60314 Frankfurt , Weismüller	straße 1 - 16	Beschriftung Homescreen
Key Customer Place MOD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD02 Kd-Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd-Nr. 000 002-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5		BLOCK2	60314 Frankfurt , Weismüller	straße 17 - 32	
Key Customer number Customer Place MOD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 1 MOD02 Kd-Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd-Nr. 000 006-E Erank Eurhs 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 6	Speichern und Ü	Jbernehm	en Frankfurt, Weismüller	straße 33 - 48 🛛 🔸	
Key Customer number Customer Place MOD01 Kd·Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 1 MOD02 Kd·Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd·Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd·Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd·Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd·Nr. 000 006-E Erank Eurips 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 6	1	DECONT	Frankfurt , Weismüller:	straße 49 - 60 🛛 🚽	
Key Customer number Customer Place MOD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 1 MOD02 Kd-Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd-Nr. 000 006-E Erank Eurhs 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 6					
MOD01 Kd-Nr. 000 001-A Anna Aurich 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 1 MOD02 Kd-Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd-Nr. 000 006-E Erank Eurbs 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 6		Кеу	Customer number	Customer	Place
MOD02 Kd-Nr. 000 002-B Bernhard Brühl 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2 MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd-Nr. 000 006-E Erank Eurhos 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 6		MOD01	Kd-Nr. 000 001-A	Anna Aurich	60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 1
MOD03 Kd-Nr. 000 003-C Clara Clemens 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3 MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd-Nr. 000 005-E Erank Eurhs 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5		MOD02	Kd-Nr. 000 002-B	Bernhard Brühl	60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 2
MOD04 Kd-Nr. 000 004-D Doris Dinkelmann 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4 MOD05 Kd-Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd-Nr. 000 006-E Erank Eurhs 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 6		MOD03	Kd-Nr. 000 003-C	Clara Clemens	60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 3
MOD05 Kd·Nr. 000 005-E Erna Ente 60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5 MOD06 Kd·Nr. 000 006-E Frank Furths 60314 Frankfurt Weismüllerstraße 6		MOD04	Kd-Nr. 000 004-D	Doris Dinkelmann	60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 4
MODO6 Kd-Nr 000 006-E Frank Furths 60314 Frankfurt Weismüllarstraße 6		MOD05	Kd-Nr. 000 005-E	Erna Ente	60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 5
MODUG NG		MOD06	Kd-Nr. 000 006-F	Frank Furbs	60314 Frankfurt, Weismüllerstraße 6

Zum Speichern und Übernehmen der eingegebenen Daten muss der Button "Apply settings" betätigt werden.

Um die Änderungen zu sehen, muss die Bedienoberfläche geschlossen und neugestartet werden.



samson

3.10 Konfiguration der CSV-Datei

Sind mit den Reglern der Hausstationen Wärmemengenzähler verbunden, kann die erfasste Arbeit in eine CSV-Datei exportiert werden.

Hierfür steht auf der Webseite im Menüpunkt Service die Registerkarte "CSV settings" zur Verfügung.

SAMSON

Home	TROVIS55XX_56XX_60 [1]				
Back	TRO	VIS 6610) CPU Modul - C	SV files settings	
Generate CSV		Station	Comment	Additional comment	
🗹 aktiv		1	Arbeit Zähler 1	OBIS XYZ ST1	
Extended		2	Arbeit Zähler 1	OBIS XYZ ST2	
		3	Arbeit Zähler 1	OBIS XYZ ST3	
CSV Konfigurierung		4	Arbeit Zähler 1	OBIS XYZ ST4	
		5	Arbeit Zähler 1	OBIS XYZ ST5	
	V	6	Arbeit Zähler 1	OBIS XYZ ST6	
		7	Arbeit Zähler 1	OBIS XYZ ST7	
		8	Arbeit Zähler 1	OBIS XYZ ST8	

Auf der Einstiegsseite können hier gewünschte Stationen angewählt werden. Nur für die hier aktivieren Stationen erfolgt eine Speicherung in der CSV-Datei. Das Feld "Additional comment" steht für kunden- oder anlagenspezifische Kommentare zur Verfügung.

Die Konfigurierung der CSV-Datei erfolgt durch einen Klick auf das Feld "Extended" Es können bis zu drei CSV-Dateien erzeugt und gespeichert werden. Die zyklische Speicherung kann dabei folgendermaßen gewählt werden:

Stündlich: Viertelstündlich, Halbstündlich, Stündlich, alle 6,12 oder 24 Stunden Monatlich: Am ersten, 15. oder letzten Tag des Monats

Jährlich: Am gewählten Monat zum letzten Tag

Welche Datenpunkte angezeigt werden, kann über die Aktivierung der Checkboxen im Bereich "Datapoint Items" ausgewählt werden. Die Position der jeweiligen Datenpunkte wird durch Drag and Drop im Bereich "Sort Items" bestimmt. Die Formatierung von Datum und Uhrzeit sowie Trennzeichen sind im Bereich "Format" einzustellen. Die maximale Länge einer Zeile der CSV-Datei darf 100 Zeichen nicht

SAMSON AG Thomas Hilbig Produktmanagement und -marketing Automationssyteme und Heizungsregler



überschreiten. Sind zu viele Datenpunkte aktiviert ist ein Speichern der CSV-Änderung nicht möglich.

Eine Abholung der gespeicherten Daten ist über den auf der Webseite angegebenen FTP-Zugang möglich. Die Daten können aber auch über die jeweiligen Buttons auf der Webseite direkt abgerufen werden.

SAMSON Home	5	amson	
Back	TROVIS 6610 CPU Modul - CSV files extended settings		
Generate CSV	Prefix for logfile		
🗹 aktiv	V Kueche		
	r Period of time		
-FTP	Hour 1/2 -		
User: csv	Month Firstday 🗙		
Pass: 6610_csv	Vear March -		
Hour			
Month	Datapoint items		
Year	Counternumber		
·	Timestamp Separator between day and time		
	Value Value		
	Comment		
	Additonal comment		
	Status		
	🗷 Unit		
	Sol ritems (length=36) Counternumber Value Date_Time Add.Comm Format	ent Unit	
	Filename: Kueche_hour.csv Kueche_month.csv Kueche_year.csv Sample:		
	CountNr_;1234567890.01;08.04.2013 14:09;Name	;Additonalcomment	;Unit
	Apply settings		

Zum Speichern und Übernehmen der eingegebenen Daten muss der Button "Apply settings" betätigt werden.



4 Standardfunktionen Heizhaus

Modul	Funktion	Beschreibung
BHKW	Statusüberwachung und Freigabe	Das Blockheizkraftwerk (nachfolgend BHKW genannt) stellt die Grundlast im Netz zur Verfügung. Ziel ist es, das BHKW so lange wie möglich laufen zu lassen. Das BHKW wird von dem CPU-Modul TROVIS 6610 durch einen Binärausgang freigegeben und regelt sich danach selbst aus. Über ein 0-10V Signal wird die ermittelte Sollwertvorgabe an das BHKW weitergegeben. Die BHKW- Pumpe läuft, sobald das BHKW angefordert wird. Dies ist der Fall, wenn im Pufferspeicher nicht mehr genügend Wärmeenergie zur Verfügung steht um das Netz ausreichend zu versorgen. Wird auf Grund einer ausreichenden Wärmeenergie im Pufferspeicher das BHKW nicht mehr benötigt und steigt die Rücklauftemperatur über einen einstellbaren Maximalwert an, wird zum einen die Pumpe nach einer einstellbaren Nachlaufzeit abgeschaltet und zum anderen das BHKW gesperrt. Zur Erfassung der Temperaturverhältnisse sind im Vorlauf und im Rücklauf Temperatursensoren (Pt 1000) vorzusehen.
Kessel	Sollwertanforderung	Der Heizkessel deckt die Lastspitzen im Netz ab. Er wird nur dann aktiviert, wenn eine Anforderung für das BHKW ansteht, jedoch nach einer einstellbaren Zeit der Wärmebedarf im Pufferspeicher noch nicht gedeckt ist. Die Anforderung des Kessels erfolgt über eine Sollwertanforderung 0 bis 10 V. Die Kennlinie ist hierbei einstellbar. Zusätzlich wird der Kessel über eine binäre Anforderung freigegeben. Die Kesselpumpe läuft immer dann, wenn der Kessel angefordert wird. Sie schaltet um eine einstellbare Zeit verzögert ab, wenn auch der Kessel abgeschaltet wird. Wenn der Kessel nicht aktiv ist, dann wird das Ventil geschlossen um ein Durchspülen des ausgeschalteten Kessels zu verhindern. Zur Erfassung der Temperaturverhältnisse sind im Vorlauf und im Rücklauf Temperatursensoren (Pt 1000) vorzusehen. Ein Handzugriff auf das Stellsignal, den Kessel, die Betriebsart, die Kesselpumpe und die Freigabe des Kessels ist über die Web- Visualisierung möglich.



	1-stufig, 2-stufig, modulierend	Die Kessel können alternativ auch komplett geregelt werden. Hierfür sind sowohl stufig schaltende Kesseltypen (binäre Ausgabe der Stufenfreigabe) als auch modulierende Kesselstellsignale (0 bis 10 V, Dreipunkt) einsetzbar. Zusätzlich zum modulierenden Stellsignal wird der Kessel binär freigegeben. Zusätzliche Funktionen wie eine Rücklaufanhebung können über einen Parameter aktiviert werden.
	Kesselfolgeschaltung	Es können zwei Heizkessel in Kesselfolge betrieben werden. Von beiden Kesselmodulen werden die Betriebsstunden erfasst. Ist die Differenz der Betriebsstunden größer als ein einstellbarer Wert, dann wird die Kesselfolge aktiviert. Hatte Kessel 1 die höheren Betriebsstunden, so ist nach der Umschaltung Kessel 2 der Führungskessel. Die Umschaltung erfolgt nur, wenn beide Kessel aus- oder eingeschaltet sind. Hat Kessel 2 die höheren Betriebsstunden, dann wird Kessel 1 wieder Führungskessel. Meldet ein Kessel eine Störung, so wird auf den störungsfreien Kessel umgeschaltet.
Pufferspeicher	Speichermanagement	Der Pufferspeicher hält die Temperatur vor, um das Netz mit ausreichend Wärmeenergie zu versorgen. Um ein unnötiges Zuschalten des Kessels zu verhindern, ist der Puffer in zwei Zonen aufgeteilt. Der Puffersollwert ergibt sich aus einer Maxauswahl der angeforderten Regler-Vorlaufsollwerte im Netz, dem Zwangsladesollwert zuzüglich der Überhöhung während einer Zwangsladung oder einem einstellbaren Parameter. Ist die Außentemperatur kleiner als ein einstellbarer Wert, dann erfolgt die Abschaltung der Pufferladung an einem der oberen Speichersensoren. Der Pufferspeicher sollte dabei so ausgelegt sein, dass das BHKW unter Normallast den Bedarf allein decken kann. Ist die Außentemperatur größer als der einstellbare Wert, dann erfolgt die Abschaltung der Pufferladung an einem der unteren Speichersensoren. Dies ermöglicht eine größere Speichersensoren. Dies ermöglicht eine größere Speicherung der Wärmeenergie, wenn in der Übergangszeit geringere Sollwerte vom Netz angefordert werden.



		Der Pufferspeicher kann in zwei Ladezonen
		unterteilt werden. Hierfür sind am
		Pufferspeicher drei Anschlüsse nötig. Über ein
		3-Wege-Ventil wird zunächst die obere Zone
		(Zone 1) des Pufferspeichers geladen. Erst
		wenn diese vollständig auf den gewünschten
		Sollwert erwärmt wurde wird durch
		Umschalten des 3-Wege-Ventil die untere Zone
		(Zone 2) des Pufferspeichers in den
		Ladevorgang mit einbezogen. Sollte durch eine
		Lastspitze im Netz (Vorlauftemperatur des
		BHKW geringer als angeforderter Sollwert) die
	Ladezonen	Leistung des BHKW nicht ausreichen um den
		Wärmebedarf zu decken, schalten während des
		Ladevorgangs der Zone 1 auch die restlichen
		Wärmerzeuger in Kaskade hinzu. Um die
		Kessellaufzeiten so gering wie möglich zu
		halten können für die Ladung der Zone 2
		Energieerzeuger, wie der Spitzenlastkessel,
		gesperrt werden. Über ein Zeitprogramm
		können zusätzlich Zeiten festgelegt werden,
		während denen die Zone 2 des Pufferspeichers
		grundsätzlich nicht geladen wird. Dies ist
		insbesondere in Anlagen ohne BHKW sinnvoll.
		Es ist möglich eine Zwangsladung des
		Pufferspeichers im Heizhaus zu veranlassen.
		Als Sollwert gilt der eingestellte
		Zwangsladesollwert plus einer einstellbaren
		Überhöhung. Die Zwangsladung kann durch
		ein Zeitprogramm aktiviert werden und kommt
		nur dann zum Tragen, wenn keine
	Zwangsladung	Störmeldungen der Wärmeerzeuger vorliegen
		und die Außentemperatur höher als ein
		einstellbarerer Grenzwert ist. Die
		Zwangsladung des Pufferspeichers im
		Heizhaus wird entweder dann ausgeführt, wenn
		ein BHKW aufgrund zu geringen
		Wärmebedarfs abgeschaltet werden müsste
		oder bevor das Netz in den Standby-Modus
		versetzt wird. Neben dem zentralen
		Pufferspeicher im Heizhaus können auch
		dezentrale Speicher in den Hausstationen
		geladen werden. Der Zeitpunkt dieser
		Zwangsladung kann über ein separates
		Zeitprogramm festgelegt werden.



Wärmeerzeuger- Management	Kaskadierung	BHKW und Biomassekessel werden priorisiert vor Öl- oder Gaskesseln eingeschaltet. So kann eine wirtschaftliche Fahrweise der Erzeugermodule gewährleistet werden. Eine Überwachung der Betriebsstunden gewährleistet zusätzlich annähernd gleiche Laufzeiten für gleich priorisierte Wärmeerzeugermodule.
	Einschaltoptimierung	Um die Lebensdauer der Kessel zu verlängern, werden Mindesteinschalt- und Mindestausschaltzeiten berücksichtigt. So wird ein unnötiges Ein- oder Ausschalten des Kessels verhindert. Um möglichst lange Laufzeiten der BHKWs zu erreichen, wird immer erst der Pufferspeicher geladen, bevor das BHKW abgeschaltet wird. Ist der Pufferspeicher bereits geladen, dann wird bei Bedarf eine Zwangsladung der dezentralen Speicher in den Hausstationen durchgeführt.
	Störumschaltung	Wird eine Störung an einem der aktiven Wärmeerzeugermodule registriert, wird dieses abgeschaltet und ein nicht aktives Modul eingeschaltet.
Wärmebedarfs- Management	Witterungsgeführte Sollwertberechnung	Bei der witterungsgeführten Regelung stellt sich die Vorlauftemperatur abhängig von der Außentemperatur ein. Die Heizkennlinie definiert den Sollwert für die Vorlauftemperatur als Funktion der Außentemperatur. Die zur Regelung benötigte Außentemperatur kann entweder an einem Außensensor gemessen, mittels 0-bis-10-V- Eingang oder über Modbus empfangen werden. Hierzu kann ein vorhandener Außentemperatursensor in der Heizzentrale seinen Wert auf alle angeschlossenen Heizungsregler verteilen. Weitere Außensensoren in den Hausstationen werden in dem Fall nicht benötigt. Weiterhin wird der maximale Heizungsregler-Sollwert ausgelesen und über eine Maxauswahl als Sollwert für die Vorlaufregelung der Wärmeerzeuger übernommen.



	Rücklauftemperaturbegrenzung	Als Indikator für die Energieausnutzung dient die Temperaturdifferenz zwischen Netzvor- und -rücklauf. Je größer die Differenz, desto höher ist die Ausnutzung. Ein Rücklaufsensor ist bei vorgegebenen Netzvorlauftemperaturen zur Bewertung der Temperaturdifferenz ausreichend. Die Rücklauftemperatur kann entweder außentemperaturabhängig (gleitend) oder auf einen Festwert begrenzt werden. Überschreitet die am Rücklaufsensor gemessene Rücklauftemperatur den Begrenzungswert, wird der Sollwert der Vorlauftemperatur vermindert. Auf diese Weise wird der Primärvolumenstrom verkleinert und die Rücklauftemperatur sinkt ab.
Netzregelung	Schlechtpunktregelung über Druckregelung und Ventilstellung	Das Netz bezieht die benötigte Energie entweder von den Energieerzeugern direkt oder aus dem Pufferspeicher. Die Netzpumpen werden über einen 0-bis-10-V-Ausgang angesteuert und zusätzlich über einen Binärausgang freigegeben. Die Drehzahl der Pumpe ist von den Druckbedingungen im Netz abhängig. Sinkt der Differenzdruck an einem oder mehreren Schlechtpunkten im Netz unter einen einstellbaren Grenzwert, dann wird die Drehzahl der Pumpe über eine lineare Kennlinie erhöht. Die maximale und minimale Drehzahl ist über einen Parameter einstellbar. Zusätzlich wird an den definierten Schlechtpunkten der Öffnungsgrad der Primärventile der Hausstationen überwacht. Liegt dieser durchschnittlich unter einem einstellbaren Grenzwert (z. B. 30 Prozent), wird die Drehzahl der Netzpumpe über eine einstellbare Kennlinie reduziert wodurch der Stromverbrauch der Netzpumpen optimiert werden kann. Die Netztemperatur wird über ein Ventil geregelt. Der Sollwert des Netzes ergibt sich dabei entweder witterungsgeführt, statisch oder über Modbus von den verbauten Heizungsreglern im Netz. Zur Erfassung der Verhältnisse im Netz sind im Vorlauf und im Rücklauf Temperatursensoren (Pt 1000) und Drucksensoren (0-10V) bereits vorkonfiguriert.



		Sind keine Drucksensoren im Wärmenetz
		vorhanden, kann die Drehzahl der Netzpumpen
		auch allein abhängig von der Ventilstellung im
		Netz sein. In diesem Fall wird von allen
	Schlechtpunktregelung über	angeschlossenen Hausstationen die
	Ventilstellung	Ventilstellung des Primärventils ausgelesen
	C C	und der durchschnittliche Öffnungsgrad aller
		Ventile ermittelt. Die Pumpendrehzahl wird
		dann in Abhängigkeit dieses Öffnungsgrads
		über eine einstellbare Kennlinie ausgegeben
		Ist ein Wärmemengenzähler auf der
		Netzausgangsseite im Heizhaus verhaut dann
		werden seine Daten erfasst und mit der
	Derstellung des	momentan gemessenen Leistung en den
Netzeffizienz	Netwirkun gegreide	Homentali genessenen Leistung an den
	Netzwirkungsgraus	Differenz aniogolt die Networkste wider und
		Differenz spiegen die Netzverfuste wider und
		Wird über eine Bargrai-Anzeige in der
		Heiznausvisualisierung dargestellt.
		Sind zusatzlich noch Warmemengenzahler an
		den Wärmeerzeugermodulen vorhanden, wird
		errechnet wie viel Wärme erzeugt wird. Dieser
	Darstellung des	Wert wird mit der in das Netz geförderten
	Heizhauswirkungsgrads	Wärmemenge verglichen. Die errechnete
	Ticizilaus wirkungsgraus	Differenz spiegelt den Wärmeverlust des
		Heizhauses wider und wird über eine Bargraf-
		Anzeige in der Heizhausvisualisierung
		dargestellt.
		Die ermittelten und kumulierten Daten der
	Derstellung der Lestkurven der	Wärmemengenzähler der Hausstationen
	Lausstationen	werden in einer Grafik dargestellt und geben
	Hausstationen	den benötigen Wärmbedarf im Netz im
		Jahresverlauf wider.
		Grundsätzlich ist für diese Funktion ein
		Pufferspeicher im Netz vorzusehen.
	Standby-Modus	Wenn kein BHKW als Energieerzeuger
		gewählt ist und wenn der Wärmebedarf der
		Heizkreise im Netz gering und keine
		Brauchwasserladung im Netz aktiv ist, kann
		entweder durch einen Parameter oder ein
		Zeitprogramm das Netz abgeschaltet werden.
		Vor dem Umschalten auf den Standby-Modus
		wird eine Zwangsladung des Pufferspeichers
		im Heizhaus und der dezentralen Speicher in
		den Hausstationen durchgeführt.



		Die Wärmemenge in den Hausstationen wird
		durch einen Wärmemengenzähler erfasst und
		über das System ausgelesen. Neben der Arbeit
		wird der Durchfluss, die momentane Leistung,
	Erfassung und Darstellung der	die Vorlauf- und die Rücklauftemperatur
Zählermanagement	Wärmemengen	erfasst. Die relevanten Daten werden
	C	automatisch geloggt und können über die Web-
		Visualisierung abgerufen werden. Diese
		geloggten Daten werden grafisch und
		tabellarisch im System hinterlegt.
		Es können sowohl Daten von Impulszählern als
		auch von M-BUS-Zählern erfasst und
	M-BUS-Zähler und Impulszähler	verarbeitet werden Bei M-BUS-Zählern sollten
		Module verwendet werden die eine konstante
		Auslesung erlauben
		Die erfassten Daten der Arbeit in den
		Hausstationen werden automatisch in eine vom
		Kunden frei einstellbare CSV-Datei
		abgespeichert. Diese Datei kann direkt in ein
	Implementierung in	Abrechnungssystem eingelesen werden Der
	Abrechnungssysteme	Auslesezyklus kann von einer stündlichen über
	Adreemungssysteme	eine monatliche his hin zu einer jährlichen
		Auslesung eingestellt werden Fine
		automatische Abbolung der Daten über einen
		ETP Zugang ist möglich
		Die Differenz zwiechen Verlauftermerstur und
		Die Differenz zwischen Vorlauftemperatur und
		dergestallt und forbig in sinom Amnelautem
	Überwachung der Spreizung	historie et let die Consistente actingen als sin
		singetallhang Composet dang markath dia
Temperaturmanagement in		Angeige ein Grönzwert, dann wechselt die
den Hausstationen		Anzeige von Grun auf Gelb. wenn die
		Spreizung noch geringer wird, dann wird dies
		durch ein rotes Feld im System dargestellt. Um
		eine Übersicht zu gewährleisten, wird die
		Anzeige zentral in der Visualisierung
		dargestellt.
		Die Ladezustände der
	Darstellung der Ladezustände	I rinkwarmwasserbereitung in den
		Hausstationen werden in der Visualisierung
		dargestellt. Hierfür wird die aktuelle
		Speichertemperatur mit dem Speichersollwert
		und dem Abschaltwert verglichen und ein
		prozentualer Ladezustand ermittelt.



		Die Hausstationen werden auf Störungen
		überwacht. Die Heizungsregler TROVIS 55XX
		melden u. a. folgende Störungen an das System
		weiter:
Störmanagement	Störüberwachung der	Sensorausfall
	Hausstationen	Desinfektionstemperatur nicht erreicht
		Alarm Temperaturüberwachung
		Fehlermeldung eines BE
		Fehler Kommunikation Zählerbus
		Fehler vom Wärmezähler gemeldet
		Stellt der Rohrleitungsbau die erfassten Daten
		der Leckageüberwachung über einen
	Laskaasühamusahuna	Binärkontakt, einen M-Bus oder einen
	Leckageuberwachung	Modbusdatenpunkt zur Verfügung, kann die
		Meldung in das Störmanagement des Systems
		integriert werden.
		Wird von einem aktiven Wärmeerzeugermodul
	Netzabsenkung	eine Störmeldung erkannt, dann wird das
		Stellsignal der Primärventile in den
		Hausstationen auf einen einstellbaren Wert
		begrenzt. Dies ermöglicht eine optimale
		Verteilung der verbleibenden Wärmeenergie.
	Absetzen von Meldungen über SMS / E-Mail	Es werden bis zu 12 verschiedene Fehlerstati
		überwacht. Jedem Status können bis zu vier E-
		Mail-Adressen zugeordnet werden.
		Standardmäßig werden die Reglerstörungen,
		Modulausfälle, Störungen von Kesseln,
		BHKWs, Pumpen und Ventilen im Heizhaus
		überwacht. Die Störmeldungen werden nach
		einer einstellbaren Verzögerungszeit über einen
		frei wählbaren E-Mail-Server abgesetzt.